

cubenest

Uživatelský manuál

Cubenest Hliníková magnetická peněženka WT02



Obsah balení:

- 1× magnetická peněženka WT02

1. Popis zařízení

Prémiová hliníková magnetická peněženka. Kompatibilní s funkcí MagSafe. RFID ochrana proti zneužití karet. Tloušťka 1 cm. Hmotnost 89 g. Až na 5 karet. Vyrobená z hliníku.

Specifikace produktu:

- **Model:** WTO2
 - **Kapacita:** 5x karet
 - **Materiál:** prémiová veganská kůže
 - **Tloušťka:** 0,9 cm
 - **Rozměry:** 9 x 62 x 99 mm
 - **Hmotnost:** 89 g
-

2. Návod k použití

1. Vybalte peněženku

- Otevřete balení a vyjměte peněženku. Zkontrolujte, že nejsou na magnetické části žádné nečistoty.

2. Připravte svůj iPhone

- Ujistěte se, že váš iPhone podporuje uchycení MagSafe (např. iPhone 12 a novější s MagSafe příslušenstvím).

3. Přiložte peněženku k telefonu

- Magnetická strana peněženky se automaticky přichytí na zadní část iPhone nebo MagSafe kompatibilního krytu. Měla by pevně držet.

4. Vložte karty

- Vložte až 5 karet, ID nebo jiné důležité karty do kapsy peněženky. Ujistěte se, že jsou bezpečně uloženy a nepřehlížte.

5. Uvolnění karet

- Vyjměte karty posunutím přední části směrem dolů – karty jsou snadno přístupné, ale zároveň dobře drží.

6. Odstranění

- Když peněženku nepotřebujete, jemně ji odejměte z iPhone nebo krytu.

Při použití krytu na iPhone se ujistěte, že je MagSafe kompatibilní. V opačném případě příslušenství nemusí správně fungovat.

Při použití krytu na iPhone se ujistěte, že je MagSafe kompatibilní. V opačném případě příslušenství nemusí správně fungovat.



3. Bezpečnostní pokyny a varování



K čištění tohoto produktu použijte suchý hadřík nebo kartáček.
Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.



4. Často kladené otázky (FAQ)

? Kolik karet se do peněženky vejde?

☒ Peněženka pojme až **5 platebních nebo identifikačních karet**. Doporučujeme tuto kapacitu nepřekračovat, aby bylo zachováno pohodlné vysouvání karet.

? Je peněženka kompatibilní se všemi telefony?

☒ Peněženka je kompatibilní se zařízeními podporujícími **MagSafe**. U telefonů bez MagSafe lze použít MagSafe kompatibilní kryt nebo magnetický kroužek.

? Funguje i s telefony Android?

☒ Ano, pokud je telefon vybaven MagSafe kompatibilním krytem nebo magnetickým kroužkem. Samotná podpora bezdrátového nabíjení Qi nestačí.

? Má peněženka RFID ochranu?

☒ Ano. Peněženka je vybavena **RFID ochranou**, která pomáhá chránit platební karty před neoprávněným bezkontaktním načtením.

? Mohu platit kartou, aniž bych ji vyndal z peněženky?

☒ Ne. Kvůli RFID ochraně je nutné kartu před bezkontaktní platbou z peněženky vyjmout.

? Poškodí magnet platební karty?

☒ Ne. Magnety použité v systému MagSafe jsou bezpečné pro běžné platební karty s čipem i bezkontaktní funkcí. Přesto doporučujeme vyhnout se kontaktu s kartami využívajícími magnetický proužek pro ukládání dat.

? Ovlivní peněženka bezdrátové nabíjení telefonu?

☒ Ano. Před bezdrátovým nabíjením doporučujeme peněženku z telefonu sejmut, protože bude bránit správnému nabíjení.

? Je peněženka vhodná pro cestovní doklady?

☒ Peněženka je určena především pro platební a identifikační karty. Pro větší doklady, jako je občanský průkaz nebo řidičský průkaz, záleží na jejich rozměrech.

? Jak peněženku čistit?

☒ K čištění používejte pouze měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

? Může peněženka spadnout z telefonu?

 Magnetické uchycení je velmi pevné při běžném používání. Při prudkých nárazech, pádech nebo intenzivním sportu však může dojít k oddělení peněženky od telefonu. Doporučujeme zvýšenou opatrnost při těchto aktivitách.

 **Lze peněženku používat s MagSafe krytem?**

 Ano. Pro nejlepší magnetické uchycení doporučujeme používat kvalitní **MagSafe kompatibilní** kryt.

 **Obsahuje peněženka baterii nebo elektroniku?**

 Ne. Peněženka WT02 je čistě mechanické příslušenství bez baterie, elektronických součástí nebo nutnosti nabíjení.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Peněženka nedrží na telefonu

Možná příčina: Telefon nebo kryt nepodporuje MagSafe.

Vysvětlení: Magnetické uchycení funguje pouze u iPhoneů s MagSafe nebo při použití MagSafe kompatibilního krytu. U ostatních telefonů bez magnetického kroužku nebude peněženka držet.

Řešení: Použijte iPhone s podporou MagSafe nebo MagSafe kompatibilní kryt či magnetický kroužek.

2. Peněženka nedrží dostatečně pevně

Možná příčina: Mezi telefonem a peněženkou je příliš silný kryt nebo nečistoty.

Vysvětlení: Silné ochranné kryty nebo kryty bez MagSafe magnetů výrazně snižují sílu magnetického uchycení.

Řešení: Používejte MagSafe kompatibilní kryt a udržujte magnetické plochy čisté.

3. Nelze vložit více karet

Možná příčina: Překročená kapacita peněženky.

Vysvětlení: Peněženka WT02 je navržena pro uložení až **5 platebních nebo identifikačních karet**. Větší počet může zhoršit vysouvání i zavírání.

Řešení: Nepřekračujte doporučenou kapacitu 5 karet.

4. Karty jdou obtížně vysunout

Možná příčina: Peněženka je zcela zaplněná nebo jsou karty různě silné.

Vysvětlení: Kombinace embosovaných, kovových nebo silnějších karet může zvýšit tření uvnitř peněženky.

Řešení: Vyjměte jednu kartu nebo karty uspořádejte tak, aby byly stejně silné.

5. Bezkontaktní platba nefunguje

Možná příčina: Aktivní RFID ochrana.

Vysvětlení: Peněženka obsahuje RFID ochranu, která brání neoprávněnému načtení platebních karet. Proto nelze platit kartou přímo přes peněženku.

Řešení: Před platbou kartu z peněženky vyjměte.

6. Peněženka má drobné škrábance

Možná příčina: Běžné používání.

Vysvětlení: Hliníkové tělo může při každodenním používání přijít do kontaktu s klíči nebo jinými kovovými předměty, což může způsobit drobné kosmetické opotřebení.

Řešení: Doporučujeme nosit peněženku odděleně od ostrých nebo kovových předmětů.

7. Peněženka se samovolně odpojí od telefonu

Možná příčina: Telefon byl vystaven prudkým otřesům nebo nárazům.

Vysvětlení: Magnetické uchycení je určeno pro běžné každodenní používání. Při pádu nebo silných vibracích může dojít k oddělení peněženky od telefonu.

Řešení: Při sportu nebo jiných aktivitách s výraznými otřesy doporučujeme peněženku z telefonu sejmout.

8. Mohu peněženku používat s Android telefonem?

Možná příčina: Telefon nemá integrované MagSafe magnety.

Vysvětlení: Většina telefonů s Androidem podporuje pouze bezdrátové nabíjení Qi, nikoliv magnetické uchycení MagSafe.

Řešení: Použijte MagSafe kompatibilní kryt nebo nalepovací magnetický kroužek.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).