

cubeneſt

Uživatelský manuál

LED světlo k selfie tyči SLL01

Pro použití s MagSafe držákem:

1. Adaptér světla vložte do zářky na selfie tyči a upevněte spojení točením závitu po směru hodin.



2. **Nastavení pozice světla:** Díky promyšlenému dizajnu, můžete světlo natočit podle svých potřeb.



Zapnutí světla a změna teploty barvy:

- Na zadní části světla stiskněte tlačítko pro zapnutí světla.



- Postupným stlačením tlačítka na zadní části světla můžete měnit teplotu barev.



- Podržením tlačítka na zadní části světla změníte intenzitu světla.



Pro použití s univerzálním držákem:

1. Nasadíte adaptér do zářičky na světle a zajistíte otočením závitů po směru hodin.



2. Adaptér nasuňte na boční stranu univerzálního držáku.



3. Adaptér nasadíte na selfie tyč a použijte podle svých preferencí.



Nabíjení světla:

1. Připojte USB-C konec kabelu do portu na zadní straně světla. Druhý konec USB-A zapojte do sítě.



2. Po zapojení se rozsvítí **červený** indikátor označující nabíjení.



Bezpečnostní pokyny a varování



NErozebírejte tento produkt.

NEpoužívejte necertifikovaný napájecí adaptér nebo USB kabel k nabíjení, protože to může ovlivnit funkci bezdrátového nabíjení.

NEpoužívejte venku nebo ve vlhkých prostorách.

NEumist'ujte žádné kovové nálepky nebo cizí předměty na povrch tohoto produktu.

NEumist'ujte v blízkosti zahřívaných povrchů.

Používejte při pokojové teplotě nepřesahující 40 °C, vyšší teplota sníží rychlost nabíjení a omezí výkon.

K čištění tohoto produktu použijte suchý hadřík nebo kartáček.

Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Značka cubenest tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicemi:

- *Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (Směrnice 2014/35/EU – LVD) – pro elektrická zařízení (adaptéry)*
- *Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Směrnice 2014/30/EU – EMC) – pro elektromagnetickou kompatibilitu*
- *Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (Směrnice 2011/65/EU – RoHS) – pro omezení nebezpečných látek*



LIKVIDACE A RECYKLACE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).