

cubenest

Uživatelský manuál

**Cubenest Qi2 Magnetická bezdrátová powerbanka SlimDual 5000 mAh
SQ1B3D**



Obsah balení:

- 1x Magnetická bezdrátová powerbanka
- 1x USB C - USB C kabel (1m)
- 1x Uživatelský manuál



1. Popis zařízení

Ultratenká magnetická bezdrátová powerbanka s dvojitým magnetem na obou stranách powerbanky. Kompatibilní s funkcí MagSafe a standardem Qi2. Kapacita 5 000 mAh. Bezdrátově nabíjí výkonem až 15 W, přes USB-C port až 20 W, a umožňuje současné nabíjení dvou zařízení.

Díky integrovaným ochranným prvkům je zajištěna bezpečnost při nabíjení.

Specifikace produktu:



Přepětíová ochrana



Zkratová ochrana



Tepelná ochrana



Proudová ochrana

- **Model:** S1B3D
- **Varianty:** černá, stříbrná, oranžová
- **Kapacita baterie:** 5000 mAh
- **Vstup:** USB-C
- **Bezdrátové MagSafe nabíjení:** max. 15W
- **USB-C výstup:** max. 20 W
- **Lze nabíjet dvě zařízení** (pomocí kabelu a bezdrátově)
- **Materiál:** hliník
- **Nabíjecí standard:** Qi2



- **Kompatibilita bezdrátového nabíjení:**

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air, iPhone 17, Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL, Google Pixel 10 Pro Fold (a ostatní zařízeními s podporou nabíjecího standardu Qi)

2. Návod k použití


Nabíjení telefonu bezdrátově

1. Stiskněte tlačítko na powerbance a podle počtu svítících indikátorů zjistíte aktuální úroveň nabití: 1 indikátor: **1–25 %**, 2 indikátory: **25–50 %**, 3 indikátory: **50–75 %**, 4 indikátory: **75–100 %**. Pro vypnutí powerbanky stiskněte tlačítko dva-krát.



2. Přiložte telefon podporující **MagSafe** k powerbance. Magnety se automaticky zarovnají a zahájí bezdrátové nabíjení. LED indikátor během nabíjení zařízení bude svítit **zeleně**.





Poznámka: Pokud používáte kryt, ujistěte se, že je **Magsafe kompatibilní**.


Nabíjení telefonu přes USB-C kabel

1. Připojte telefon k powerbance pomocí **USB-C kabelu**. Nabíjení se spustí automaticky.



Nabíjení powerbanky

1. Připojte USB-C kabel k powerbance a druhý konec k síťovému adaptéru.
2. LED indikátory budou signalizovat úroveň nabití. Po plném nabití powerbanku odpojte.



Pro použití jako stojánek:

Powerbanku můžete zkombinovat s naší magnetickou peněženkou se stojánkem WT01S (případně jiným Magsafe příslušenstvím). Stojánek s peněženkou přiložte k powerbance, díky tomu že má powerbanka magnet i z přední strany, příslušenství se magneticky přichytí.



3. Bezpečnostní pokyny a varování



Produkt obsahuje magnety.

Uchovávejte mimo dosah implantovaných lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory a defibrilátory, protože mohou být ovlivněny silnými magnetickými poli.



NErozebírejte tento produkt.

NEpoužívejte necertifikovaný napájecí adaptér nebo USB kabel k nabíjení, protože to může ovlivnit funkci bezdrátového nabíjení.

NEpoužívejte venku nebo ve vlhkých prostorách.

NEumíst'ujte žádné kovové nálepky nebo cizí předměty na povrch tohoto produktu.

NEumíst'ujte v blízkosti zahříváných povrchů.

Používejte při pokojové teplotě nepřesahující 40 °C, vyšší teplota sníží rychlost nabíjení a omezí výkon.

K čištění tohoto produktu použijte suchý hadřík nebo kartáček.

Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Značka cubenest tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicemi:

- *Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. (Směrnice 2014/53/EU – RED) – pro rádiová zařízení*
- *Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (Směrnice 2014/35/EU – LVD) – pro elektrická zařízení (adaptéry)*
- *Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. (Směrnice 2014/30/EU – EMC) – pro elektromagnetickou kompatibilitu*
- *Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. (Směrnice 2011/65/EU – RoHS) – pro omezení nebezpečných látek*



LIKVIDACE A RECYKLACE

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být odevzdán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Nabíječka je vybavena funkcí **FOD (Detekce cizích předmětů)**. Pokud je na nabíjecí ploše detekován kovový cizí předmět, proces nabíjení se přeruší.

- Před nabíjením odstraňte ze zadní strany telefonu všechny kovové předměty.



- **Poznámka:** Na nabíjecí plochu nepokládejte žádné kovové předměty ani kreditní karty, aby nedošlo k poškození zařízení nebo jeho demagnetizaci.



4. Často kladené otázky (FAQ)

? Je powerbanka kompatibilní se všemi telefony?

✓ Powerbanka Cubenest SQ1B3D je primárně určená pro telefony s funkcí **bezdrátového nabíjení (Qi)** a **magnetickým uchycením (MagSafe)**.

Kompatibilní zařízení:

- **iPhone 12 a novější** (mají MagSafe i bezdrátové nabíjení)
- **Telefony s podporou bezdrátového nabíjení Qi** (např. vybrané modely Samsung)
- Telefony bez MagSafe lze nabíjet bezdrátově, ale **nebudou držet magneticky**.

Poznámka: Pokud telefon nemá magnetické uchycení, doporučujeme používat MagSafe kompatibilní kryty. V opačném případě bezdrátové nabíjení nemusí fungovat správně.

? Jaký adaptér mám použít pro nabíjení powerbanky?

✓ Powerbanka potřebuje adaptér s výkonem min. 20 W.

? Může powerbanka nabíjet více zařízení současně?

✓ Ano, bezdrátově i přes kabel současně.

? Proč se telefon nenabíjí?

✓ Zkontrolujte zarovnání telefonu na MagSafe ploše. Ujistěte se, že powerbanka není vybitá.

? Přehřívá se powerbanka při nabíjení?

✓ Ano, během nabíjení může dojít k mírnému zahřívání powerbanky, což je zcela normální jev. Teplo vzniká v důsledku přenosu energie a práce vnitřní elektroniky. Pokud je ale zařízení nepříjemně horké na dotek nebo dochází k přehřívání i při běžném používání, doporučujeme nabíjení přerušit a powerbanku dále nepoužívat.

? Jak poznám stav nabití powerbanky?

✓ Po stisknutí tlačítka na boku powerbanky, se rozsvítí LED indikátory zobrazující úroveň baterie.

? Může powerbanka poškodit telefon?

✓ Ne, pokud používáte originální nabíjecí kabely a správné příslušenství. Powerbanka disponuje 4 - násobnou ochranou - zkratovou, přepětíovou, tepelnou a proudovou.

? Je možné používat powerbanku během nabíjení?

✓ Ano, lze nabíjet telefon i při dobíjení powerbanky.

? Jaký je rozdíl mezi modely S1B3D a SQ1B3D?

✓ Rozdíl je v technologii bezdrátového nabíjení. SQ1B3D disponuje nabíjecím standardem Qi2, který přináší lepší magnetický zarovnání, efektivnější nabíjení a lepší řízení teploty.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Powerbanka nenabíjí telefon

- **Vysvětlení:** magnetické připojení není správně zarovnáno nebo telefon není kompatibilní.
- **Řešení:** zkontrolujte přichycení a kompatibilitu. Zkontrolujte, jestli není powerbanka vybitá.

2. Telefon se pomalu nabíjí

- **Vysvětlení:** bezdrátové nabíjení má nižší výkon. Mohou být připojena dvě zařízení najednou.
- **Řešení:** nabíjejte přes kabel pro vyšší výkon a/nebo odpojte jiné zařízení.

3. Powerbanka se nezapíná

- **Vysvětlení:** powerbanka je zcela vybitá.
- **Řešení:** připojte ji k nabíječce a nechte pár minut dobíjet, pak zkuste zapnout.

4. Powerbanka se během nabíjení zahřívá

- **Vysvětlení:** zahřívání je běžné, zvláště při bezdrátovém nabíjení.
- **Řešení:** umístěte powerbanku a telefon na dobře větrané místo.

5. Telefon se během nabíjení odpojuje

- **Vysvětlení:** slabý magnet nebo nevhodné pouzdro.
- **Řešení:** odstraňte pouzdro nebo použijte MagSafe kompatibilní kryt. Ujistěte se, že je spojení pevné.

6. Powerbanka se nenabíjí

- **Vysvětlení:** vadný kabel, adaptér nebo nečistoty v konektoru.
- **Řešení:** vyzkoušejte jiný kabel/nabíječku a zkontrolujte čistotu konektoru.

7. Kontrolky LED nesvítlí

- **Vysvětlení:** powerbanka může být zcela vybitá, nebo je závada v indikaci.
- **Řešení:** Připojte USB-C k nabíječce.

8. Powerbanka nenabije telefon úplně

- **Vysvětlení:** při bezdrátovém nabíjení dochází k větší ztrátě při přenosu energie, tím pádem kapacita 5000 mAh nemusí stačit na celý nabíjecí cyklus u větších baterií.
- **Řešení:** použijte powerbanku častěji nebo ji předem plně dobijte.

9. Powerbanka nefunguje s některými zařízeními

- **Vysvětlení:** zařízení nemusí podporovat Qi nebo MagSafe.
- **Řešení:** použijte USB-C kabel nebo ověřte kompatibilitu telefonu. V případě telefonů, které nedisponují funkcí **Magsafe**, se ujistěte že mají MagSafe kompatibilní kryt. Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje technologii bezdrátového nabíjení **Qi**.

Technická podpora

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).