

cubenest

Uživatelský manuál

Cubenest Prémiová magnetická peněženka a stojan WT01S



Obsah balení:

- 1× magnetická peněženka a stojan WT01S

1. Popis zařízení

Prémiová magnetická peněženka a stojan v jednom. Kompatibilní s funkcí MagSafe. Tloušťka 1 cm. Hmotnost 66,5 g. Vyrobená z veganské kůže.

Specifikace produktu:

- **Model:** WTO1S
 - **Kapacita:** 3x karty
 - **Materiál:** prémiová veganská kůže
 - **Tloušťka:** 1 cm
 - **Rozměry:** 63 x 93 mm
 - **Hmotnost:** 66,5 g
-

2. Návod k použití

1. Vybalte peněženku

Otevřete balení a vyjměte peněženku. Zkontrolujte, že nejsou na magnetické části žádné nečistoty.

2. Připravte svůj iPhone

Ujistěte se, že váš iPhone podporuje uchycení **MagSafe** (např. iPhone 12 a novější s MagSafe příslušenstvím).

3. Přiložte peněženku k telefonu

Magnetická strana peněženky se automaticky přichytí na **zadní část iPhoneu nebo MagSafe kompatibilního krytu**. Měla by pevně držet.

4. Vložte karty

Vložte až **3 platební karty, ID nebo jiné důležité karty** do kapsy peněženky. Ujistěte se, že jsou bezpečně uloženy a nepřepřlňují.

5. Uvolnění karet

Vyjměte karty pomocí otevřeného spodního otvoru – karty jsou snadno přístupné, ale zároveň dobře drží.

6. Použití jako stojánek

Rozložte peněženku do požadovaného úhlu a použijte ji jako **stojánek na telefon** pro sledování videí, videohovory nebo čtení.

7. Odstranění

Když peněženku nepotřebujete, jemně ji odejměte z iPhoneu nebo krytu.

Při použití krytu na iPhone se ujistěte, že je MagSafe kompatibilní. V opačném případě příslušenství nemusí správně fungovat.



3. Bezpečnostní pokyny a varování



K čištění tohoto produktu použijte suchý hadřík nebo kartáček.
Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí.



4. Často kladené otázky (FAQ)

? Kolik karet se do peněženky vejde?

✓ Peněženka pojme **až 3 standardní karty** (např. bankovní karty, občanský průkaz nebo vizitky).

? Je peněženka bezpečná pro karty s čipy?

✓ Ano – magnetická peněženka je navržena tak, aby **neovlivňovala čipové ani NFC funkce karet**, takže karty zůstávají funkční i při nošení na telefonu.

? Můžu peněženku používat i bez krytu na iPhone?

✓ Ano, peněženka se přichytí i na holý telefon, ale **pevnost uchycení se zvyšuje při použití MagSafe kompatibilního krytu**.

? Mohu peněženku používat i když mám Samsung?

✓ Ano, ale je potřeba mít kryt, který je MagSafe kompatibilní.

5. Řešení nejčastějších problémů

1. Peněženka nedrží pevně na telefonu

- Ujistěte se, že používáte **MagSafe kompatibilní kryt** – magnety fungují nejlépe přes tenké kryty.
- Očistěte magnetickou část peněženky i zadní stranu telefonu od prachu a nečistot.

2. Těžko se vyndávají karty

- Při vložení většího počtu karet může být vyjmutí těsnější. Zkuste vložit **maximálně tři karty** a vybírat je pomocí spodního otvoru.

 **E-mail:** podpora@cubenest.cz

 **Telefon:** +420 704 613 961

Záruka a reklamace

- Na tento produkt se vztahuje záruční doba 24 měsíců.
- V případě závady vyplňte náš [reklamační formulář](#).