

SQ1C3多国语言说明书
成型尺寸 **500 x 180 mm**
双面印刷, **80g**书纸
风琴折页, 中心对折

ENGLISH LEGAL INFORMATION The Apple, iPhone, and MagSafe are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The Qi2 logo is a trademark of the Wireless Power Consortium. IMPORTANT REMINDER Please read all instructions and warnings in user manual. Do not attempt to follow these instructions and warnings if result in fire, electric shock, injury or damage to the product or other property. Please read this user manual for future reference. SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS  The product contains magnets. Keep away from implanted medical devices such as pacemakers and defibrillators which may be affected by strong magnetic fields.  DO NOT disassemble this product. DO NOT use uncertified power adapter or USB cable to charge as it may affect the wireless charging function. DO NOT use outdoors or in damp areas. DO NOT place any metallic labels or foreign objects on the product's surface. DO NOT place near heated surface. DO NOT use in temperatures not exceeding 40 °C, higher temperature will reduce charging speed and restrict power. Use a dry cloth or brush to clean this product. Keep this product out of the reach of children. Manufacturer/Vendor: CZ Alcatraz s.r.o., Kukulek 8, 616 00 Brno, CZ For more information, visit our website: www.cubenet.eu Building, Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China	ITALIAN - ITALIANO For e-manual, tutorial videos, FAQs, please visit www.cubenet.eu or scan the QR code below. Per informazioni manuali, video tutorial e risposte alle domande visitate www.cubenet.eu o scansionate il codice QR sottostante. IMPORTANT PROMEMORIA Si prega di leggere tutte le istruzioni e gli avvertimenti nel manuale utente. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertimenti potrebbe causare incendi, scosse elettriche, lesioni o danni all'attrezzatura. Si prega di conservare questo manuale utente per riferimento futuro. ISTRUZIONI E AVVERTIMENTI DI SICUREZZA  Il prodotto contiene magneti. Tenere lontano da dispositivi medici impiantati come pacemaker e defibrillatori, poiché potrebbero essere influenzati da forti campi magnetici. NON smontare questo prodotto. Non utilizzare un adattatore di alimentazione o un cavo USB non certificato per la ricarica, poiché potrebbe influire sulla funzione di ricarica wireless. Non utilizzare all'aperto o in aree umide. Non posizionare etichette metalliche o oggetti estranei sulla superficie di questo prodotto. Non polsare vicino a superfici riscaldate. Utilizzare a temperatura ambiente non superiore a 40 °C, temperature più elevate ridurrebbero la velocità di ricarica e influirebbero sulla durata. Utilizzare un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto. Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini.	CZECH - ČESŤINA DŮLEŽITÉ UPOMÍNĚNÍ Přečtěte si všechny pokyny a varování a uživatelské příručky. Nedodržení těchto pokynů a varování může vést k požáru, zranění elektrickým proudem, zranění nebo poškození ušlechtilých materiálů. Přečtěte si přílohu uživatelské příručky. Uchovávejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ  Produkt obsahuje magnety. Uchovávejte mimo dosah implantovaných lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory a defibrilátory, protože mohou být ovlivněny silnými magnetickými poli. DISPOSAL & RECYCLING This product shall not be treated as household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. WARRANTY TERMS The warranty begins on the date of purchase and expires after 24 months. In order to avoid unnecessary correspondence, we advise to consult the support section at www.cubenet.eu. To get the product repaired or replaced, please contact our customer support at support@cubenet.eu. The support team will provide the following details: email address, your name and address, telephone number, date and place of purchase, and detailed description of the problem. If the problem appears to be any defect due to faulty materials and/or workmanship occurs within the warranty period, cubenet will make arrangements for service. This warranty is only valid in the country where the product is purchased and is not transferable and does not extend to users other than the original purchaser.	FRENCH - FRANÇAIS RAPPEL IMPORTANT Veuillez lire toutes les instructions et avertissements dans le manuel d'utilisation. Le non-respect de ces instructions et avertissements pourrait entraîner un incendie, une électrocution, une blessure ou des dommages aux matériaux précieux. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence future. INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ  Le produit contient des aimants. Tenez-à l'écart des dispositifs médicaux implantés tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs, car ils pourraient être affectés par des champs magnétiques puissants. ÉLIMINATION ET RECYCLAGE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager conformément à la directive européenne sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE - 2012/19/UE). Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. CONDITIONS DE GARANTIE La garantie commence à la date d'achat et expire après 24 mois. Afin d'éviter tout désagrément inutile, nous vous recommandons de consulter la section d'assistance sur www.cubenet.eu. Pour faire réparer ou remplacer le produit, veuillez contacter cubenet pendant la période de garantie par e-mail (support@cubenet.eu) ou inclure les détails suivants: adresse e-mail, votre nom et adresse, numéro de téléphone, date et lieu d'achat, et une description détaillée du problème. Si le problème semble être un défaut dû à des défauts matériels ou à une mauvaise qualité de la main-d'œuvre, cubenet prendra les dispositions nécessaires pour le service. Cette garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté, n'est pas transférable et ne s'applique pas aux utilisateurs autres que l'acheteur d'origine.	GERMAN - DEUTSCH WICHTIGE HINWEISE Bitte lesen Sie alle Anweisungen und Warnungen in der Bedienungsanleitung. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnungen könnte zu Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden an hochwertigen Materialien führen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Referenz auf. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN  Das Produkt enthält Magnete. Halten Sie es von implantierten medizinischen Geräten (wie Herzschrittmachern und Defibrillatoren) fern, da diese durch starke Magnetfelder beeinträchtigt werden könnten.  Zwingen Sie dieses Produkt nicht zu zerlegen. Verwenden Sie KEIN nicht-zertifiziertes Netzteil oder USB-Kabel zum Laden, da dies die Funktion des drahtlosen Ladens beeinträchtigen könnte. Verwenden Sie es NICHT in Freier oder feuchten Bereichen. Platzieren Sie KEINE metallischen Etiketten oder Fremdkörper auf der Oberfläche dieses Produkts. Platzieren Sie es NICHT in der Nähe von erhitzten Oberflächen. Verwenden Sie es bei Raumtemperaturen von maximal 40 °C, höhere Temperaturen verringern die Ladegeschwindigkeit und begrenzen die Leistung. Verwenden Sie dieses Produkt mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste. Verwenden Sie ein sauberes Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. USERS MANUAL Uživatelská příručka Manual de utilizator Manuale dell'utente Manual do usuário Manual del usuario
MANUFACTURER'S INFORMATION CZ Alcatraz s.r.o., Kukulek 8, 616 00 Brno, CZ For more information, visit our website: www.cubenet.eu Building, Futian Free Trade Zone, Shenzhen, China	TERMINI DI GARANZIA La garanzia inizia alla data di acquisto e scade dopo 24 mesi. Per evitare inutili inconvenienti, si consiglia di consultare la sezione assistenza sul sito www.cubenet.eu. Per far riparare o sostituire il prodotto, contattare cubenet su support@cubenet.eu. Il supporto tecnico fornirà le seguenti informazioni: indirizzo e-mail, nome e indirizzo, numero di telefono, data e luogo di acquisto e una descrizione dettagliata del problema. Se il problema sembra essere un difetto dovuto a difetti dei materiali o a una lavorazione difettosa che si verifica durante il periodo di garanzia, cubenet provvederà a organizzare il servizio. Questa garanzia è valida solo nel paese in cui il prodotto è stato acquistato, non è trasferibile e non si estende agli utenti diversi dall'acquirente originale.	POLISH - POLSKI WAŻNE PRZYPOMNIENIE Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia w instrukcji obsługi. Nieostrożność może być skutkiem ostrzeżeń i może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia lub uszkodzenie użytkownika, produktu lub innego mienia. Zachowaj zawsze instrukcję obsługi do przyszłego użycia. INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  Produkt zawiera magnesy. Trzymaj z dala od wszczepionych urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca i defibrylatory, ponieważ mogą one być uszkodzone na działanie silnych pól magnetycznych. WARUNKI GWARANCJI Gwarancja rozpoczyna się w dniu zakupu i wygasa po 24 miesiącach. Aby uniknąć niepotrzebnych niedogodności, zalecamy skonsultować się sekcją pomocy na stronie www.cubenet.eu. Aby naprawić lub wymienić produkt, skontaktuj się z obsługą klienta na adresie support@cubenet.eu. Obsługa klienta dostarczy następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres, numer telefonu, datę i miejsce zakupu oraz szczegółowy opis problemu. Jeśli problem wydaje się być wadą materiałową lub błędem wykonania, cubenet podejmie odpowiednie kroki, aby naprawić produkt. Jeśli wystąpiła wada materiałowa lub błąd wykonania, cubenet zorganizuje serwis. Ta gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony, nie jest przenośna i nie obejmuje użytkowników innych niż pierwotny nabywca.	PORTUGUESE - PORTUGUÊS LEMBRETE IMPORTANTE Por favor, leia todas as instruções e avisos no manual do usuário. O não cumprimento dessas instruções e avisos pode resultar em incêndio, choque elétrico, lesões ou danos ao usuário, produto, ou a outros pertencimentos. Por favor, guarde este manual do usuário para referência futura. INSTRUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA  O produto contém ímãs. Mantenha-o longe de dispositivos médicos implantados, como marcapassos e desfibriladores, pois eles podem ser afetados por campos magnéticos fortes. TERMS DA GARANTIA A garantia começa na data de compra e expira após 24 meses. Para evitar inconvenientes desnecessários, recomendamos consultar a seção de suporte em www.cubenet.eu. Para reparar ou substituir o produto, entre em contato com a cubenet durante o período de garantia por e-mail (support@cubenet.eu) e inclua os seguintes detalhes: endereço de e-mail, seu nome e endereço, número de telefone, data e local de compra e uma descrição detalhada do problema. Se o problema parecer ser um defeito devido a materiais ou fabricação com falha que ocorre durante o período de garantia, a cubenet fará os arranjos para o serviço. Esta garantia é válida apenas no país onde o produto foi comprado, não é transferível e não se estende a usuários além do comprador original.	SPANISH - ESPAÑOL RECORDATORIO IMPORTANTE Por favor, lee todas las instrucciones y advertencias en el manual del usuario. El incumplimiento de estas instrucciones y advertencias podría resultar en incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños al usuario, producto u otros pertenecimientos. Conservar este manual del usuario para referencia futura. INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  El producto contiene imanes. Manténgalo alejado de dispositivos médicos implantados, como marcapasos y desfibriladores, ya que podrían verse afectados por campos magnéticos fuertes. TERMINOS DE GARANTIA La garantía comienza en la fecha de compra y expira después de 24 meses. Para evitar inconvenientes innecesarios, le recomendamos consultar la sección

[illegible]